

Instrukcja instalacji pilota Delmar P04



Pilot DELMAR P04 obsługuje się tak samo jak pilot dołączany w zestawie do centrali pilot Delmar P03.

Podłączenie do centrali pilota zdalnego sterowania

Każdy pilot ma 4 przyciski. Można przypisać im różne funkcje za pomocą menu cyfrowego centrali (L1-L4).

Programowanie:

1. Naciśnij przycisk LEARN na centrali na minimum 1 sekundę.
2. Dioda LED się zapali – naciśnij przycisk na pilocie do wyboru cztery, jeśli kontroler nie otrzyma sygnału z pilota w ciągu 8 sekund, wskaźnik LED zgaśnie i kontroler wyjdzie z trybu uczenia.

3. Buzzer wyda krótki dźwięk – zapis zakończony.

Kasowanie:

1. Przytrzymaj LEARN na centrali przez 6 sekund.
2. Po długim sygnale dioda pokaże "00" – wszystkie piloty zostały usunięte.